

Installation du matériel

1. Eteignez votre ordinateur en laissant le CD-Rom dans le lecteur de CD-Rom
2. Connecter le boîtier SilverKnit à un port USB libre de votre ordinateur avec le câble USB fourni.
3. Allumez votre ordinateur avec le CD-Rom dans le lecteur de CD-Rom.
4. Si l'installation du logiciel SilverKnit démarre, l'arrêter en cliquant sur la croix dans le coin haut gauche de la fenêtre.
5. Windows affiche "Nouveau matériel détecté"
6. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
7. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
8. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
9. Le convertisseur USB Série est maintenant installé
10. Windows affiche encore "Nouveau matériel détecté"
11. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
12. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le CD-Rom
13. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur "Continuer"
14. Le port USB Série est maintenant installé
15. L'installation est terminée

Note: : il est fort possible que l'installation ci-dessus soit entièrement automatique.

Configuration

1. Lancez SilverKnit Utility
2. SilverKnit Utility scanne tous les ports COM de votre ordinateur à la recherche d'un boîtier SilverKnit
3. La fenêtre de configuration de SilverKnit Utility s'affiche. Les ports Com sur lesquels un boîtier SilverKnit est connecté sont signalés.
4. Cliquez sur le port Com auquel un boîtier SilverKnit est connecté.
5. Si vous avez oublié d'allumer le boîtier SilverKnit, allumez le et-cliquez sur **Actualiser**
6. Si vous avez plusieurs imprimantes configurées sur votre ordinateur et que vous ne souhaitez pas toujours utiliser l'imprimante par défaut pour imprimer, cochez la case "Configuration Impression".
7. Cliquez sur **OK** pour confirmer vos paramètres.
8. La configuration est maintenant terminée et la boîte de dialogue principale de SilverKnit est affichée.

Note: Certains systèmes nécessitent un redémarrage après l'installation des pilotes.

Software updates : <http://www.silverknit.nl>

Le code d'enregistrement pour RKC1000E est le numéro de série de la boîte SilverKnit. Vous trouverez le numéro de série sur le fond de la boîte. Le format du numéro de série est SK-yy-mm-nnnnn

Instructions d'installation rapide

Liste des éléments SilverKnit

1. Boîtier SilverKnit
2. Câble USB
3. Alimentation + Câble
4. CD-ROM avec SilverKnit Utility, Pattern Explorer et les pilotes USB
5. Cette notice

Installation du logiciel

NOTE : INSTALLER LE LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LA BOITIER SILVERKNIT A L'ORDINATEUR

1. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM
2. Le programme d'installation de SilverKnit démarre automatiquement
3. Si le démarrage automatique n'est pas activé sur votre ordinateur, recherchez le lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier Autoplay.exe dans le répertoire racine du CD
4. Cliquez sur **Pattern Explorer (Français)**
5. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation InstallShield qui vous guide dans le processus
6. Cliquez sur **SilverKnit Software (Français)**
7. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation InstallShield qui vous guide dans le processus
8. Avant de cliquer sur **Terminer** vérifiez que l'installation du pilote USB est terminée. Déplacez la boîte de dialogue d'installation sur le côté afin de voir si elle ne masque pas un programme en cours d'exécution.
9. Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur **Oui** dans la boîte de dialogue de redémarrage.

Note: Il est recommandé d'installer Silverknit utility dans le dossier par défaut.