

**Installation matérielle**

1. Attendez le redémarrage de votre ordinateur après l'installation du CB-2 le logiciel est terminé.
2. Connectez la boîte CB-2 à un port USB libre de votre ordinateur à l'aide du Câble USB fourni
3. Windows affichera le ballon "Nouveau matériel trouvé"
4. Les messages suivants sont affichés:  
CB-2  
USB Serial Converter A  
CB-2  
USB Serial Converter B  
CB-2  
USB Serial Converter C  
CB-2  
USB Serial Converter D  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port
5. Le dernier message sera:  
Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi.
6. L'installation est terminée

Note: il est possible que le ballon ne soit pas affiché et que Windows installe les conducteurs tranquillement. Il n'y aura pas d'interaction de l'utilisateur.

**Configuration**

1. Démarrez le programme CB-2
2. CB-2 Utility va scanner tous les ports Com de votre ordinateur pour une boîte CB-2
3. Le dialogue de configuration de CB-2 Utility sera affiché. Une indication sera donné pour les ports USB Com qui ont une boîte CB-2 connectée.
4. Cliquez sur le port Com auquel est connectée une boîte CB-2. La description de ce port est CB-2 A.
5. Si vous avez oublié d'activer la boîte CB-2, allumez-la et appuyez sur **Actualiser**
6. Si vous avez plusieurs imprimantes configurées sur votre ordinateur et que vous ne voulez pas toujours imprimer sur l'imprimante par défaut, cochez "Afficher le dialogue d'impression".
7. Cliquez sur **OK** pour confirmer vos paramètres
8. La configuration est maintenant terminée et la boîte de dialogue principale CB-2 sera Affiché

Note: Sur certains ordinateurs, un redémarrage est nécessaire après l'installation des drivers USB

Software updates: <http://www.cb-2.nl>

Le code d'enregistrement pour RKC1000E est le numéro de série de la boîte CB-2. Vous trouverez le numéro de série sur le fond de la boîte CB-2. Le format du numéro de série est CB2-yy-mm-nnnnn

### **Instructions d'installation Quickstart**

#### **Liste des pièces Control Box 2**

1. Boîte CB-2
2. Câble USB
3. Alimentation + fil d'alimentation
4. CD-ROM avec CB-2 Utility, Pattern Explorer et drivers USB
5. Velcro
6. Cette brochure.

#### **Installation du logiciel**

NOTE: INSTALLATION DU LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LE CB-2 BOÎTE À L'ORDINATEUR

1. Insérez le CD d'installation CB-2 dans le lecteur de CD-ROM.
2. Le programme d'installation du CB-2 démarre automatiquement
3. Si l'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, recherchez le CD-ROM et double-cliquez sur Autoplay.exe à la racine du CD
4. Cliquez sur **Pattern Explorer Anglais**
5. Suivez les instructions à l'écran. l'assistant d'installation InstallShield vous guidera à travers le processus
6. Cliquez sur le logiciel **CB-2 Français**
7. Suivez les instructions à l'écran. L'assistant d'installation InstallShield vous guidera à travers le processus
8. Avant de cliquer sur **Terminer**, vérifiez que l'installation des pilotes USB est terminé. Déplacez la boîte de dialogue d'installation pour voir si une autre programme est couvert par le dialogue d'installation.
9. Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur **Oui** dans la boîte de dialogue de redémarrage.

Note: Il est recommandé d'installer CB-2 Utility dans le dossier suggéré.