

**Hardware Installation**

1. Warten Sie, bis der Computer nach der Installation der CB-2 Software neu gestartet ist.
2. Verbinden Sie die CB-2-Box über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers
3. Windows zeigt "Neue Hardware gefunden" an
4. Folgende Meldungen werden angezeigt:  
CB-2  
USB Serial Converter A  
CB-2  
USB Serial Converter B  
CB-2  
USB Serial Converter C  
CB-2  
USB Serial Converter D  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port
5. Die letzte Nachricht wird sein:  
Ihre neue Hardware ist installiert und einsatzbereit.
6. Die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis: Es ist möglich, dass die Sprechblase nicht angezeigt wird und Windows installiert die Treiber ohne Meldungen. Es wird keine Benutzerinteraktion gefragt.

**Konfiguration**

1. Starten Sie das CB-2-Dienstprogramm
2. CB-2 Utility scannt alle COM-Ports Ihres Computers nach einer CB-2-Box
3. Der Konfigurationsdialog von CB-2 Utility wird angezeigt. Ein Hinweis wird für USB Com-Ports angegeben, an die eine CB-2-Box angeschlossen ist.
4. Klicken Sie auf den COM-Port, an den eine CB-2-Box angeschlossen ist. Die Beschreibung von dieser Port ist CB-2 A.
5. Wenn Sie vergessen haben, die CB-2-Box einzuschalten, schalten Sie sie ein und drücken Sie Aktualisieren
6. 6 Wenn auf Ihrem Computer mehrere Drucker konfiguriert sind und Sie nicht immer auf dem Standarddrucker drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Druckdialog anzeigen".
7. Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu bestätigen
8. Die Konfiguration ist nun abgeschlossen und der Hauptdialog von CB-2 wird angezeigt

Hinweis: Auf einigen Computern ist nach der Installation der USB Drivers ein Neustart erforderlich.

Software updates: <http://www.cb-2.nl>

Der Registrierungscode für RKC1000E ist die Seriennummer der CB-2 Box. Sie finden die Seriennummer auf der Unterseite der CB-2 Box. Das Format der Seriennummer lautet CB2-yy-mm-nnnnn

### **Schnellstartanleitung**

#### **Teileliste Control Box 2**

1. CB-2 box
2. USB Kabel
3. Stromversorgung + Stromkabel
4. CDROM oder USB Stick mit CB-2 Utility, Pattern Explorer und USB Treibern
5. Kletten Band
6. Diese Broschüre.

#### **Software Installation**

**HINWEIS: INSTALLIEREN SIE DIE SOFTWARE, BEVOR SIE DIE CB-2 AN DEN COMPUTER ANSCHLIESSEN**

1. Legen Sie die CB-2-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein
2. Das CB-2 Installationsprogramm wird automatisch gestartet
3. Wenn Autorun auf Ihrem Computer nicht aktiviert ist, suchen Sie nach CDRom und doppelklicken Sie auf Autoplay.exe im Stammverzeichnis der CD
4. Klicken Sie auf **Pattern Explorer Englisch**
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der InstallShield-Installationsassistent führt Sie durch den Prozess
6. Klicken Sie auf **CB-2 Software Deutsch**
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der InstallShield-Installationsassistent führt Sie durch den Prozess
8. Bevor Sie auf Fertigstellen klicken, überprüfen Sie, ob die Installation der USB-Treiber abgeschlossen ist. Verschieben Sie den Installationsdialog, damit Sie sehen können, ob ein anderes Programm vom Installationsdialog abgedeckt wird.
9. Starten Sie Ihren Computer neu, indem Sie im Neustart-Dialogfeld auf **Ja** klicken.

Hinweis: Es wird empfohlen, CB-2 Utility im vorgeschlagenen Ordner zu installieren.