

Hardware Installatie

1. Zet uw computer uit met de CDRom nog in de CDRom drive
2. Verbind de SuperbaKnit box door middel van de USB kabel met een vrije USB poort van uw computer.
3. Zet uw computer aan met de CDRom nog steeds in de CDROM drive
4. Als eventueel de SuperbaKnit software installatie start, stop deze door te klikken op het kruisje rechtsboven
5. Windows zal aangeven "Nieuw hardware gevonden"
6. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
7. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
8. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, klik op "Toch doorgaan"
9. De USB Serial Converter is nu geïnstalleerd
10. Windows zal opnieuw aangeven "Nieuwe hardware gevonden"
11. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
12. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
13. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, klik op "Toch doorgaan"
14. De USB Serial poort is nu geïnstalleerd
15. De installatie is voltooid

Noot: het is heel goed mogelijk dat bovenstaande installatie geheel automatisch gebeurt.

Configuratie

1. Start SuperbaKnit Utility
2. SuperbaKnit Utility zal alle com poorten van uw computer scannen op zoek naar een SuperbaKnit box
3. De configuratie dialoog van SuperbaKnit Utility wordt getoond, waarbij aangegeven wordt op welke USB poort een SuperbaKnit box is aangesloten.
4. Klik op de com poort waar de SuperbaKnit box mee verbonden is.
5. Als u vergeten bent de SuperbaKnit box aan te zetten, zet deze dan aan de klik op **Ververs**
6. Als u meerdere printers op uw computer hebt geconfigureerd en niet altijd op de standaard printer wilt afdrukken, vink dan "Toon Print Dialoog" aan
7. Klik op **OK** om uw instellingen te accepteren
8. De configuratie is nu klaar en de SuperbaKnit hoofd dialoog wordt getoond

Noot: Op sommige systemen is een herstart nodig na de installatie van de USB drivers

Software updates: <http://www.superbaknit.nl>

De registratiecode voor RKC1000E is het serienummer van de SuperbaKnit box. U vindt het serienummer op de onderkant van de box. Het format van het serienummer is SK-jj-mm-nnnnn.

Snelstart installatie instructies

Onderdelen lijst SuperbaKnit

- ◇ SuperbaKnit box
- ◇ Interface A
- ◇ Interface B
- ◇ USB Kabel
- ◇ Voeding + netsnoer
- ◇ CD of stick met SuperbaKnit Utility, Pattern Explorer en USB drivers
- ◇ Deze instructies

Software Installatie

NB: INSTALLEER DE SOFTWARE VOORDAT U DE SUPERBAKNIT OP UW COMPUTER AANSLUIT

1. Plaats de SuperbaKnit installatie-CD in de CDROM drive
2. Het SuperbaKnit installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de CDROM en dubbelklik op Autoplay.exe in de root van de CD
4. Klik op **Pattern Explorer (Nederlands)**
5. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
6. Klik op **SuperbaKnit Software (Nederlands)**
7. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
8. Controleer voordat u op Voltoeien klikt of de installatie van de USB drivers voltooid is. Schuif daarvoor de installatie dialoog opzij zodat u kunt zien of er nog een programma onder zit.
9. Herstart uw computer door op **Ja** te klikken op de herstart dialoog.

Noot 1: Het wordt aanbevolen om SuperbaKnit Utility te installeren in de standaard map.